

Iridium Extreme® Satellite Phone

Kurzanleitung



1. Lautsprecher
2. An/Aus-Schalter
3. Programmierbarer SOS-Knopf
4. SOS-Indikator-LED
5. Funktionstaste
6. Bildschirm
7. Rechte Menütaste
8. Hoch-/Runtertaste
9. Rote Taste
10. Zifferntastatur
11. Mikrofon
12. Zubehöranschluss
13. Grüne Taste
14. Linke Menütaste
15. Lautstärke-Tasten
16. Status-LED



1. Batterie wechseln




Akku entnehmen:

- Drücken Sie die rote Taste, um das Telefon auszuschalten.
- Drehen Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite nach links .
- Heben Sie den Akku vorsichtig an der vorgesehenen Mulde heraus.

Akku einsetzen:

- Legen Sie den Akku so ein, dass die Kontakte am Akku mit den Kontakten im Telefon übereinstimmen.
- Drücken Sie den Akku in der Mitte leicht nach unten, um Luft aus dem Raum zwischen Akku und Telefon zu entfernen.
- Drehen sie den Entriegelungsknopf nach rechts.
- Telefon einschalten: Drücken Sie die schwarze Taste oben am Telefon, um es einzuschalten.

2. Laden und Einschalten



- Um das Telefon aufzuladen, muss zunächst der passende Adapter ausgewählt und an der Unterseite des Telefons angebracht werden.
- Öffnen Sie vor der Installation die Abdeckung des Zubehörschlusses an der Unterseite des Telefons und bewegen Sie sie nach hinten, sodass sie an den hinteren Haltefunktionen befestigt wird.
- Wählen Sie den passenden Adapter aus und richten Sie ihn an der Unterseite des Telefons aus, sodass der Schriftzug „Iridium“ nach vorne zeigt. Drücken Sie den Adapter dann nach oben, bis die seitlichen Halteklammern einrasten und der Adapter sicher am Telefon befestigt ist.
- Verbinden Sie das Reise-Ladegerät, das USB-Ladekabel oder das 12V-Ladegerät mit dem Zubehöradapter und prüfen Sie, ob der Zubehöradapter korrekt an Ihrem Telefon befestigt ist.
- Stecken Sie das Reise-Ladegerät, das USB-Kabel oder den 12V-Adapter in die passende Stromquelle. Das Telefon gibt einen Signalton aus.
- Das Batteriesymbol auf dem LCD-Display blinkt während des Ladevorgangs. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wird das Batteriesymbol durchgehend angezeigt.



- Sobald das Telefon vollständig geladen ist, entfernen Sie den Adapter, indem Sie das Telefon mit der linken Hand halten und den Adapter auf beiden Seiten greifen. Drücken Sie die unteren Bereiche der seitlichen Halteklammern mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie den Adapter vom Telefon ab.
- Bringen Sie die Abdeckung des Zubehöranschlusses zurück an den Anschluss und drücken Sie sie fest, sodass sie sicher sitzt.
- Schalten Sie das Telefon ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste oben am Telefon 5 Sekunden lang gedrückt halten. Beachten Sie, dass Sie mindestens 5 Sekunden warten müssen, bevor Sie das Telefon nach dem Trennen vom Ladegerät einschalten können.
- Wenn eine SIM-PIN abgefragt wird, geben Sie den PIN-Code 1111 ein. Durch mehrmaliges Eingeben eines falschen Codes wird das Telefon gesperrt und die Eingabe der auf dem Lieferschein angegebenen PUK wird benötigt.
- **Wichtig:** Der Akku sollte nur in Umgebungen zwischen 0°C und 45°C geladen werden

3. GPS-Konfiguration und -Nutzung



- Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“ und dann „Standortoptionen“.
- Standardmäßig ist GPS deaktiviert. Um GPS zu aktivieren, wählen Sie „GPS-Optionen“, „GPS Ein/Aus“ und dann „Aktiviert“.
- Ihr Telefon ist mit einer programmierbaren SOS-Taste oben am Telefon ausgestattet, die für Notfallbenachrichtigungen an Ihre angegebenen Kontakte verwendet werden kann. Sie werden jedes Mal, wenn das Telefon eingeschaltet wird, aufgefordert, einen Empfänger für Notrufe und einen Empfänger für Notfallnachrichten einzugeben, bis diese Kontakte programmiert sind. Sobald die SOS-Taste gedrückt wird, wird eine Nachricht und/oder ein Anruf initiiert, und Ihr Standort wird alle 5 Minuten an den angegebenen Notfallkontakt gesendet. Um diese Einstellungen zu ändern, wählen Sie „Notfalloptionen“.

Achtung: Sie müssen den Notfallkontakt für den SOS-Modus konfigurieren, um eine Notfallnachricht an den festgelegten Notfallkontakt senden zu können.

- Um Ihren aktuellen GPS-Standort anzuzeigen, drücken Sie die seitliche Funktionstaste (die erste Aktualisierung kann bis zu 2 Minuten dauern). Sie haben die Möglichkeit, Ihren Standort zu teilen, indem Sie ihn an eine neue Nachricht anhängen oder eine vorprogrammierte „Schnell-GPS-Liste“ verwenden. Um eine Schnell-GPS-Liste zu programmieren, wählen Sie „Nachrichtenooptionen“ und dann „Schnell-GPS-Liste“. Ihre Nachricht wird mit einem Link zu Iridium.com gesendet, der Ihren Standort auf einer Karte anzeigt.

- Um Ihren Standort in regelmäßigen Abständen zu senden, wählen Sie „Nachrichtenoptionen“ und dann „Regelmäßige Updates“.
- Programmieren Sie zuerst den Nachrichtenempfänger, indem Sie „Update-Empfänger“ auswählen.
- Legen Sie als Nächstes den Aktualisierungszeitplan fest, indem Sie „Update-Häufigkeit“ wählen. Sobald die Update-Häufigkeit eingestellt ist, wird Ihr Standort automatisch in der festgelegten Frequenz an den programmierten Empfänger gesendet.
- Ihr Telefon bietet die Möglichkeit, Ihre GPS-Einstellungen zu sperren, um Ihre gewünschte Konfiguration beizubehalten. Wählen Sie dazu „GPS-Optionen“ und dann „GPS-Einstellungssperre“. Der Standardcode für die GPS-Einstellungssperre ist 3333 und kann im Menü „Sicherheit“ unter „PIN ändern“ und „GPS-Einstellungssperre“ geändert werden.
- Ihr Telefon unterstützt die Integration mit Online-Portalen von Drittanbietern über Short Burst Data (SBD). Diese Online-Portale ermöglichen die Verfolgung des Standorts Ihres Telefons online, das Anzeigen des Standortverlaufs, den Zwei-Wege-Nachrichtenaustausch, das Einrichten von Geofences und die Koordination geplanter Check-ins. Für weitere Informationen über Online-Portale von Drittanbietern wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder besuchen Sie Iridium.com.
- Der GPS-Standort wird heruntergeladen und lokal gespeichert, wenn Ihr Telefon eingeschaltet wird, um einen ersten Standortstatus bereitzustellen, falls der Notfallmodus durch Drücken der SOS-Taste aktiviert wird. Das Drücken der programmierbaren SOS-Taste aktiviert GPS immer für den Notfallmodus, um Standortaktualisierungen zu senden, unabhängig davon, ob GPS aktiviert oder deaktiviert ist. Monatliche Zugangs- und Nutzungsgebühren können für Standortnachrichten und Short Burst Data-Dienste anfallen.
- **ACHTUNG:** Die Nutzung regelmäßiger Standort-Update kann hohe Kosten verursachen.

4. Anrufe durchführen



- Das Telefon im Freien, fern von Bäumen und hohen Gebäuden verwenden.
- Mit der schwarzen Taste oben am Telefon schalten sie das Gerät ein.
- Das Telefon zeigt „Suche nach Netzwerk“ an und dann „Registriert“. Bei schlechtem Empfang dauert es länger, bis es sich im Netzwerk anmelden kann – auch um Energie zu sparen. Um den Vorgang zu beschleunigen, schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, sobald Sie im Freien sind.
- Bevor Sie einen Anruf tätigen, ziehen Sie die Antenne vollständig heraus und drehen Sie sie so, dass sie direkt nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass die Antenne nach links oder rechts geneigt ist, sodass sie beim Halten am Ohr während des Gebrauchs gerade nach oben ausgerichtet ist. • Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie die vollständige Wählsequenz ein: 00 oder + [Ländercode] [Telefonnummer]
- Drücken Sie die grüne Taste, um den Anruf zu starten, und die rote Taste, um den Anruf zu beenden. Wenn der Anruf beendet ist, bringen Sie die Antenne in die Mittelstellung zurück und ziehen Sie sie ein, um sie zu verstauen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
- Um Kontakte zu speichern, wählen Sie „Menü“, „Mein Telefonbuch“, „Optionen“ und dann „Neu“, um einen neuen Eintrag zu erstellen und zu speichern.

5. Textnachrichten senden



- Sie können mit Ihrem Iridium Extreme-Telefon Textnachrichten und kurze E-Mails senden und empfangen. Bevor Sie kurze E-Mails senden, ist es hilfreich, E-Mail-Adressen in Ihrem Telefonbuch zu speichern, um die Zustellung zu automatisieren.
- Um die automatische Texterkennung auf Ihrem Telefon zu aktivieren, wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“, dann „Sprache“, dann „Texteingabe“ und ändern Sie die Einstellung von „Multi-Tap“ zu „Englisch“ oder z.B. „Deutsch“ mit automatischer Texterkennung.
- Prüfen Sie, ob der richtige „Message Service Center“ eingetragen ist: Rufen Sie das Hauptmenü auf und wählen Sie Messages / Settings / Service Center. Dort muss +881662900005 eingetragen sein.
- Um eine Textnachricht zu senden, wählen Sie im Hauptmenü „Nachrichten“ und dann „Nachricht erstellen“. Wenn Sie an eine E-Mail-Adresse senden möchten, die nicht in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, fügen Sie ein Leerzeichen hinzu und schreiben Sie dann Ihre Nachricht.
- Beim Tippen mit automatischer Texterkennung können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen, darunter Wort (ww), Buchstabe (lw), Satzzeichen (#?@) und Zahlen (123), indem Sie die Seitentaste zur Bequemlichkeit verwenden.
- Sobald Ihre Nachricht fertig ist, wählen Sie „Optionen“, dann „Senden“, dann „Hinzufügen“, und Sie können entweder einen gespeicherten Eintrag im Telefonbuch auswählen oder eine Nummer manuell eingeben. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse in Ihrer Nachricht eingegeben haben, um an eine nicht gespeicherte E-Mail-Adresse zu senden, müssen Sie die Nummer „+*2“ manuell eingeben, um die Nachricht zu senden.
- Ihre Kontakte können Ihnen eine Nachricht senden, indem sie www.iridium.com besuchen und „Satellitennachricht senden“ auswählen, indem sie Ihre Iridium-Telefonnummer verwenden oder eine E-Mail an [8816\[Nummer\]@msg.iridium.com](mailto:8816[Nummer]@msg.iridium.com) senden.

6. Zusätzliche Tipps



- Das Laden des Akkus des Telefons stellt sicher, dass das Telefon einsatzbereit ist, wenn es benötigt wird. Für eine maximale Akkuleistung versuchen Sie, den Akku des Telefons vollständig zu entladen, bevor Sie ihn vollständig aufladen.
- Schützen Sie die Antenne, indem Sie sie in der unteren Position verstauen, wenn sie nicht verwendet wird.
- Ihr Telefon kann so programmiert werden, dass automatisch der internationale Zugriffscode (00 oder +) zu jeder von Ihnen gewählten Nummer hinzugefügt wird. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Einstellungen“ und dann „Nummerneingabe“.



satrent.de
Daniela Hoppe
Schleiermacherstrasse 8
30625 Hannover
Deutschland

eMail daniela.hoppe@satrent.de
Mobil +49 173/ 8935463
Festnetz +49 511/ 536 777 77
Fax +49 511/ 536 777 36
UST-ID DE256447902